

Wie oft sollte die Reinigung der Waschmaschine erfolgen?

Je nachdem, wie häufig die Waschmaschine benutzt und welches Waschmittel verwendet wird sowie welche Waschttemperaturen gewählt und welche Textilien gewaschen werden, kann die Maschine unterschiedlich stark verschmutzen. So führt häufiges Waschen verständlicherweise auch zu mehr Schmutz insbesondere Verunreinigung des Filters. Nach dem waschen die Tür immer offen lassen damit die Feuchtigkeit austreten kann, dies verhindert die Schimmelbildung an der Türdichtung.

Des Weiteren begünstigen vor allem Flüssigwaschmittel und niedrige Temperaturen die Bildung von Ablagerungen.

Was?	Wann?	Wie?	Mit?
Oberflächen	nach Bedarf	mit Lappen abwischen	kein Scheuermittel verwenden
Waschmittelfach	nach einigen Wäschen	Auswaschen oder Einlegen des Behälters	in Essigwasser einlegen
Filter	alle 2 – 3 Monate	evtl. Fremdkörper entfernen	mit Bürste unter fließend Wasser reinigen
Dichtungsring der Tür	nach jeder Wäsche	mit Lappen	mit Lappen Verschmutzung auch in Falz entfernen
Innenraum (Trommel, Schläuche, Heizung)	1 – 2 Mal im Jahr	Leerwaschgang gemäss Packungsbeilage	Handelsüblichen Maschinenreiniger und Maschinenentkalker

Wie oft sollte die Reinigung des Trockners erfolgen?

Nach jeder Benützung ist das Flusensieb in der Türe zu reinigen. Dies kann mit dem Staubsauger erfolgen. Von Zeit zu Zeit sollte die Matte ganz entfernt werden und kann unter fließendem lauwarmem Wasser ausgewaschen werden, lassen Sie es ganz trocknen. Bei diesem Vorgang werden auch die Kleinstpartikel entfernt.

Die meisten Trockner verfügen über weitere kleinere Siebe im Rand der Tür. Zumeist sind sie gut sichtbar. Sie können aber auch einen Blick in die Anleitung werfen, die mit dem Gerät geliefert wurde, um sie zu lokalisieren. Säubern Sie auch diese sorgfältig.